SAFETYVISION STR-200T/STR-200N

クイックガイド

各部の名称





No.	名称	説明
1	AUTO/MANUAL	押すごとにモニターの《基本画面》の自動/手動を切り替えます。※
2	COLOR/B&W	押すごとにモニターのカラー/白黒表示を切り替えます。
3	DIMMER	押すごとにモニターの明暗のモードを切り替えます。
(4)	リモコン受光部	リモコンを使用する場合は、ここに向けて操作してください。
(5)	SET UP	画質、距離マークを設定します。
6	VOL	内蔵スピーカの音量/各モードの調節、選択をします。
7	電源ランプ	常時赤色に点灯している場合:《基本画面》の設定が『自動』になっています。 常時青色に点灯している場合:《基本画面》の設定が『手動』になっています。 赤色に点滅している場合 :SD カードに異常があります。SD カードを確認してください。
8	SIM カードスロット	STR-200T(通信機能あり)には、SIM カードが挿入されています。
9	前方カメラ	レンズ部は左右、上下に可動し撮像方向を調節します。
10	SD カードスロット	SD カードの挿入/取り出し口です。
	ギフナバックにつめてしまけが	

※ 自動:ギアをバックに入れると車体後方の映像が映ります。走行時、映像は映りません。 手動:常時映像が映ります。

注意

●SIM カードは絶対に取り外さないでください。紛失した場合の保証は致しかねます。

〈アイコン〉

システムの故障、不具合などがある場合、画面上部に以下のアイコンが点滅表示されます。

0	室内カメラ	R	後方カメラ	L 左カメラ	カメラの接続がない、または各カメラの故障、ケーブ							
Ri	右カメラ	F	前方カメラ		に表示されます。							
	SD カードが挿入されていない、または SD カードが故障している場合に表示されます。											
GPS	トンネル内や地下など衛星の電波が届かず、GPS 測位ができない場合に表示されます。											
⟨∋⊑⟩	SIM カードがき	未挿入、故	障、無効の場合に	こ表示されます。								

録画する作業内容を変更する

録画する作業内容を変更します。

1. リモコンの [WORK] ボタンを押して作業内容を切り替える モニター上に作業内容が表示されます。 作業内容は『1. 実車』『2. 待機』『3. 休憩』『4. 荷積』『5. 荷卸』『6. 作業』があります。 ※『1.実車』は表示されません。



画質・距離マークを変更する

画質・距離マークを設定します。

1. [SET UP] ボタンを押す

『CONTRAST』が表示されます。

2. [VOL] ボタンを押して設定する内容を選択する [VOL] ボタンで上下に移動します。

モード名	内容
CONTRAST	コントラスト
BRIGHTNESS	明るさ
HUE	色合い
SHARPNESS	シャープネス
MARKER	距離マーク

3. [COLOR/B&W]、[DIMMER] ボタンで設定する

選択した項目を設定します。 [COLOR/B&W]、[DIMMER] ボタンで上下に移動します。 [SET UP] ボタンを押すと《基本画面》に戻ります。

〈距離マークについて〉

バックギアを操作した場合のみ表示されます。 実際の車両条件に一番近いモードを選択してください。(車高:H.車幅:W) ①H1.5m W2.2m 2 H2.0m W2.2m

3 H2.5m	W2.2m	④H2.8m W2.2m
⑤ H2.8m	W2.5m	6 H3.0m W2.5m
⑦ H3.5m	W2.5m	⑧マーカー表示なし(初期

録画記録を一時停止する

録画を停止します。

1. [DIMMER] ボタンを3秒以上押し、録画の開始/停止一 を切り替える

リモコンの [REC ■] ボタンでも切り替えられます。

※録画停止の状態でエンジンを停止した後にエンジンキー(またはエ ンジンスイッチ)をACCにすると、録画停止したままになります。

※録画停止中はBeep音が鳴り続けます。



1. SD カードカバーを開けて、SD カードの挿入/取り外しをする SD カードカバーをカチッと音がするまで閉じてください。

注意

- ●エンジンキー(またはエンジンスイッチ)を OFF にし、「運行データの記録を終了し ました」とガイダンスが流れた後に挿入/取り外しをしてください。動作中に SD カー ドの挿入/取り外しをすると、SD カードが故障する原因になります。
- ●市販品又は他社品を使用した場合は、SD カードの記録ができなくなる可能性があり ます。その場合の保証は一切出来ませんので、ご使用にならないようにお願いします。











表示画面を変更する

モニターに表示される映像を変更します。

- **1**. エンジンキー(またはエンジンスイッチ)をACC にする
- 2. [SET UP] ボタンを3秒以上押す

画面が《動作モード》に切り替わります。

3. [VOL]、[COLOR/B&W]、[DIMMER] ボタンを押し、変更する内容にカーソルをあわせる [VOL] ボタンで上下に、[COLOR/B&W]、[DIMMER] ボタンで左右に移動します。



No.	モード名	内容							
1)	連動動作	画面遷移のとき優先する操作							
2	基本画面	通常表示する画面							
3	ウインカー左 ON	ウインカーを左に操作したときに表示する画面							
(4)	ウインカー右 ON	ウインカーを右に操作したときに表示する画面							
5	バックギア ON	バックギアを操作したときに表示する画面							
6	モニター表示								

4. [SET UP] ボタンを押して設定を変更する

[SET UP] ボタンを押すたびに設定が切り替わります。 各モードの設定内容については次の①~⑥をご覧ください。

①連動動作

リモコン優先	リモコンでの操作が優先されます。
信号優先(自動) 初期設定	バックギア、ウインカーの操作が優先されます。 操作後、10 秒後に自動で《基本画面》に戻ります。
信号優先(手動)	バックギア、ウインカーの操作が優先されます。 操作後、再度リモコンでの操作をすることで《基本画面》に戻ります。



②基本画面				
フル画面		後方	3分割(後方/左/右) 初期設定	
フル画面(左)		左		2 分割(後方 / 右)
2分割(後方/室内)	後方	室内		フル画面(室内)

③ウインカー左 ON

フル画面(左)	左		2 分割 (後方 / 左) 初期設定	左	後方	
連動なし	《基本画面》から切り替	わりませ				
※ 接続のない場合は、『連動なし』を	E設定してください。					

④ウインカー右 ON

フル画面(右)	右	2 分割 (後方 / 右) 初期設定	後方	右	
連動なし	《基本画面》から切り替わり	ません。			

※ 接続のない場合は、『連動なし』を設定してください。

⑤バックギア ON

フル画面 初期設定	後方		3分割(後方/左/右)	左 右 後方		2 分割(後方 / 左)	左	後方	
2 分割(後方 / 右) 後方 右		2分割(後方/室内)		後方	室内				

※ 設定が『フル画面』で距離マークの設定が有効になっている場合は、距離マークが映像に重なって表示されます。

⑥モニター表示



※カメラの接続内容により、実際の画面表示と異なる場合があります。詳細は取扱説明書をご覧ください。

- 5. [SET UP] ボタンを3秒以上押す
- **6.**「OK」を選択する

設定した内容が保存され、自動的に再起動します。

「キャンセル」を選択した場合は、設定した内容は保存されません。

■本機についてのお問い合わせは、当社販売サービス拠点までお願いいたします。 ■本機を使用する前に取扱説明書をご覧ください。







2018.9