

STR-200 PC VIEWER 動作環境

対応 OS

Windows 8 (32bit 版/64bit 版)

Windows 8.1 (32bit 版/64bit 版)

Windows 10 (32bit 版/64bit 版)

※PC によって使用できないものがあります。その場合、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

CPU

Intel Pentium D2.4 Ghz 以上

必要メモリ

32bit 版 OS : 4GB 以上推奨

64bit 版 OS : 8GB 以上推奨

※ご利用の環境、また、ご使用のデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。

ディスク容量

100GB 以上の空き容量

※保存するデータによっては、さらに多くの空き容量が必要になる場合があります。

ディスプレイ

画面の解像度 : 1360×768 以上

色数 : 16 ビットカラー以上

DPI 設定 : 96DPI、または 120DPI

ビデオカード

DirectX 11 以上に対応したビデオカード

サウンドカード

全二重サウンドカード、およびスピーカー

必須ソフトウェア

Windows Media Player 12

USB

STR-200 PC VIEWER のインストール時、および USB キーを使用する場合は、USB ポートが必要です。セキュリティ上の制限で USB メモリを使用できない場合は、システム管理者にご相談ください。

インターネット環境

Open Street Map を使用する場合はインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットに接続できない場合、地図は表示されません。